





Ref. 563822

HDTV ENCODER/MODULATOR - Quad Composite to COFDM/QAM
HDTV ENCODER/MODULATOR - Quad Composite a COFDM/QAM

QUICK INSTALLATION GUIDE GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

www.televes.com

# **Televes**

# **Safety instructions**

# **Caution statements**

**Product inspection** - Inspect the equipment for shipping damage. Should any damage be discovered, immediately file a claim with the carrier.

**Important Safety Instructions** - To ensure proper installation and operation, take a moment to read this guide before proceeding with the installation. If you have any questions or comments about the T.OX Series - Encoders, please contact your dealer.

# WARNING:

TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK DO NOT EXPOSE TO RAIN OR MOISTURE.



### CAUTION:

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.



A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.

The lightning flash with arrow head symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to



to constitute a risk of electric shock to persons. The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of

(servicing) instructions in the literature accompanying the product.

### WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE. DO NOT OPEN THE CABINET, REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONAL ONLY.

# CAUTION:

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THIS (POLARIZED) PLUG WITH AN EXTENSION CORD RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE. **Important Safety Instructions** 

- 1. Read and Follow All Instructions All the safety and operating instructions should be read prior to and followed while operating this product.
- Retain Instructions The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- Heed Warnings All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
- Cleaning Disconnect this product from any electrical source before cleaning. Use a damp cloth; do not use liquid or aerosol cleaners.
- Attachments Do not use attachments that are not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
- 6. Water and Moisture Do not use this product near any source of water.
- 7. Mounting Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to persons or nearby objects, and serious damage to this product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.
- 8. Ventilation Slots and openings in the chassis or cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product. These openings should never be blocked or covered in any way. This product should not be placed in any case, cabinet, or rack unless proper ventilation is provided and the manufacturer's instructions have been adhered to.
- Power Sources This product should be operated only from the type of power source indicated on the label.
- **10. Grounding or Polarization** Do not bypass or defeat electrical plug polarization or grounding. Doing so will violate the warranty and may pose a risk of fire or electrocution.
- Wire Protection Ensure all connected wiring is routed correctly to avoid damage including pinching, excessive bends, or compression.
- 12. Electrical Supply, Grounding, and Surge Protection – Ensure that all local or national electrical codes are followed. Seek the advice of a licensed electrician, professional engineer, or other licensed expert.
- **13. Power Lines** Always use caution and avoid operating this or any connected equipment near uninsulated power line or any other hazards.
- **14. Object and Liquid Entry** Never allow objects or liquid of any kind into this product through openings. Doing so could result in fire or electric shock.

- **15. Servicing** There are no user serviceable parts. Do not attempt to service this product or remove covers. Doing so may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel. Examples of damage requiring service include but are not limited to:
  - Damage to power-supply wiring.
  - If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product.
  - If the product has been exposed to rain or water.
  - If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
  - If the product has been dropped or physically damaged.
  - When the product exhibits a distinct change in performance.
- **16. Replacement Parts** Ensure that repairs are performed by qualified technicians and that only manufacturer supplied or authorized parts are used.
- 17. Safety Check Upon completion of any service or repairs to this product, ensure safety checks to determine that the product is functioning per manufacturer specifications are performed.
- **18. Heat** The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat. Ensure that ambient temperature is maintained in the manufacturer specified operating range.

# Instrucciones generales y de seguridad

**Inspección del producto** - Inspeccione el producto y presente de inmediato una reclamación a la compañía de transporte en caso de descubrir cualquier daño.

**Instrucciones importantes de seguridad** - Para garantizar la instalación y el funcionamiento adecuado del producto se debe leer esta guía antes de proceder con su instalación. Si tiene alguna pregunta o comentario sobre el producto, por favor póngase en contacto con su distribuidor.

# ADVERTENCIA:

PARA EVITAR RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O HUMEDAD.



### ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA. NO HAY CONTROLES INTERNOS CONFIGURABLES POR EL USUARIO. CONTACTAR CON PERSONAL CUALIFICADO.



# ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O HUMEDAD. NO ABRA EL PRODUCTO, CONTACTAR SIEMPRE CON PERSONAL CUALIFICADO.

### ADVERTENCIA:

PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO USE NUNCA EL ENCHUFE POLARIZADO PROPORCIONADO CON UNA EXTENSIÓN U OTRO RECEPTÁCULO A MENOS QUE LOS CONDUCTORES SE PUEDAN INSERTAR COMPLETAMENTE Y NO QUEDEN EXPUESTOS.

- 1. Lea y siga todas las instrucciones Las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben leerse completamente antes de utilizar el producto.
- Guarde las instrucciones Las instrucciones de seguridad y operación deben conservarse como referencia.
- 3. Respete las advertencias Deben respetarse todas las advertencias presentes en el producto y en las instrucciones de operación.
- Limpieza Desconecte este producto de cualquier fuente de alimentación antes de limpiarlo. Utilice un paño ligeramente humedecido en agua y evite limpiadores líquidos o en aerosol.
- Accesorios No se deben utilizar accesorios no recomendados por el fabricante del producto.
- 6. Agua y humedad No use este producto cerca de fuentes de agua.
- 7. Ventilación Las ranuras y orificios del chasis sirven para ventilar y garantizar correcto funcionamiento del producto. Estas aberturas no deben bloquearse ni cubrirse de ninguna manera. Este producto no debe instalarse en ningún contenedor, armario, etc., a menos que exista una ventilación adecuada y se respeten las instrucciones de uso.
- Fuentes de alimentación Este producto deberá utilizarse solamente con el tipo de corriente indicado en la etiqueta.
- Toma de tierra / polarización No se debe cambiar la polaridad del enchufe o eliminar la toma de tierra. Hacerlo viola la garantía y puede suponer riesgo de incendio y/o electrocución.
- Cableado Asegúrese de que todo el cableado conectado al equipo se instala correctamente para evitar daños tales como dobleces, aplastamiento, y compresión.
- 11. Suministro eléctrico, conexión a tierra y protección contra subidas de tensión Asegúrese de seguir todos los códigos eléctricos locales y nacionales. Busque el consejo de un electricista con licencia, ingeniero profesional, u otro experto con licencia.
- Líneas de alimentación Sea precavido y evite utilizar este equipo cerca de líneas de alimentación no aisladas y peligros similares.
- 13. Entrada de objetos y líquidos Nunca permita la entrada de objetos o líquidos de ningún tipo a través de las aberturas del equipo. Hacerlo podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

- 14. Reparaciones El equipo no contiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente reparar este producto o retirar la tapa. Si lo hace, puede exponerse a voltajes peligrosos y otros riesgos. Solicite siempre el servicio de personal calificado. Ejemplos de daños que requieren servicio incluyen, pero no se limitan a:
  - Daños en el cableado de alimentación.
  - Si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del producto.
  - Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o al agua.
  - Si el producto no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de funcionamiento. Ajuste sólo aquellos controles que se indican en las instrucciones de uso ya que un ajuste incorrecto de otros controles puede resultar en daños y a menudo requerirá intervención de personal cualificado para devolver el producto a su funcionamiento normal.
  - Si el producto se ha caído o dañado.
  - Cuando el producto muestra un cambio en su rendimiento.
- 15. Piezas de repuesto Asegurarse de que las reparaciones son realizadas por técnicos cualificados y que sólo se utilizan repuestos proporcionados o autorizados por el fabricante.
- 16. Seguridad Al término de cualquier servicio o reparación de este producto, asegúrese de que se han pasado los controles de seguridad especificados por el fabricante para garantizar que el producto está funcionando de acuerdo a las especificaciones de fábrica.
- 17. Calor El producto debe instalarse lejos de fuentes de calor tales como radiadores, calefactores, estufas u otros productos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor. Asegúrese de que la temperatura ambiente se mantiene en el rango de operación especificado por el fabricante en todo momento.

# Description of connectors / Descripción de los conectores



- 1.- Power connectors Conectores alimentación
- 2.- Ethernet connector *Conector Ethernet*
- **3**.- Ethernet connector *Conector Ethernet*
- **4.** Programmer connector *Conector Programador*
- **5**.- RF loop through input *Entrada lazo RF*
- 6.- RF output Salida RF

# Rear view / Vista posterior



- 1.- CVBS input. Channel 1 Entrada CVBS. Canal 1
- 2.- Analog (L/R) audio input. Channel 1 Entrada audio analógico (L/R). Canal 1
- **3**.- CVBS input. Channel 2 Entrada CVBS. Canal 2
- **4.** Analog (L/R) audio input. Channel 2 Entrada audio analógico (L/R). Canal 2
- **5**.- CVBS input. Channel 3 Entrada CVBS. Canal 3
- Analog (L/R) audio input. Channel 31 Entrada audio analógico (L/R). Canal 3
- 7.- CVBS input. Channel 4 Entrada CVBS. Canal 4
- Analog (L/R) audio input. Channel 4 Entrada audio analógico (L/R). Canal 4

# LED indicators / LEDs de estado

		Color	Internal temp Temperatura interna	Comment Situación
	75140	Solid green Verde, fijo	Normal	Safe Seguro
	TEMP	Slow blink orange Naranja, parpadeo lento	High Alta	Warning * Atención
		Fast blink red Rojo, parpadeo rápido	Very High <i>Muy Alta</i>	Danger <i>Peligro</i>
		Color Channel status Estado del canal		Comment Situación
	CH1/CH2 CH3/CH4	Off Apagado	Disabled Deshabilitado	Channels disabled. Canales deshabilitados.
		Solid green Verde, fijo	Lock Enganchado	Inputs locked and unit encoding audio/video. Entradas enganchadas y unidad codificando audio/video.
		Solid red Rojo, fijo	Unlock Desenganchado	Inputs unlocked and unit not encoding audio/video. Entradas desenganchadas y unidad no codificando audio/video.
Alarmas (LEDs)		Blinking red Rojo, parpadeando	Boot	Unit starting up. Unidad reiniciando.
panei frontai		Solid yellow Amarillo, fijo	Partial lock Bloqueo parcial	Only one of the two inputs is locked and encoding audio/video. Solo una de las entradas está bloqueada y codificando audio/video.
	OUTPUT	Color	Output mode Modo salida	Comment Situación
		Solid green Verde, fijo	Normal	Output RF channel is ON, broadcasting audio/video (normal mode). Canal RF de salida encendido, transmitiendo audio/video (modo normal).
		Slow blinking green Verde, parpadeo lento	Carrier wave, null, or muted Portadora, nulo o silenciado	Output RF channel is OFF or in an alternate signal mode. Canal RF de salida esta apagado o en un modo de señal alterno.
		Solid orange/red Naranja/rojo, fijo	Normal	Config bitrate doesn´t fit in output El bit rate configurado no cabe en la señal de salida
		Color	Output loop status Estado del lazo de salida	Comment Situación
	LOOP	Solid green <i>Verde, fijo</i>	ON Encendido	Output loop-through enabled. Units may be daisy-chained using the internal combiner. Lazo de salida habilitado. Las unidades se pueden combinar usando el mezclador interno.
		Off Apagado	OFF Apagado	Output loop-through disabled. Units must be combined using an external combiner. Lazo de salida deshabilitado. Debe usarse un mezclador externo para combinar unidades.

# Installation

- 1. Install all units in the rack and connect them as shown in Figure 1.
- **2.** The audio and video input signals connect to the back of the modules Figure 2).
- If a network is available that provides IP addresses through DHCP, connect the encoders to the network as shown in Figure 3. If such a network is not available, then a computer will need to be connected as shown in Figure 4.
- 4. Power on the units.
- **5.** Connect the programmer to each unit and set a unique number in the "# ID" field according to the order of installation of the units in the rack (Figure 5).
- Connect the programmer to a unit, usually the first one, and read the IP address (Figure 6).

Each unit can work as a master controller for the other units. All units can be configured by connecting to only one.

7. If a network was connected in Step 3 then proceed to step 8. If not, set the address of you computer as follows:

IP value = 172.20.0.2 netmask = 255.0.0.0 gateway = 172.20.0.3

**NOTE:** The default factory configuration of the units has an IP address in this range (it should be different for each unit). If a unit was ever provided an address before, manually or through DHCP, this unique address may no longer exist. Resetting to IP factory defaults, will return the original unique private address though.

8. In your web browser, enter the IP address from Step 6 as the URL. A login prompt will appear. By default the parameters are:

> Login: encoder Password: encoder

# Instalación

- 1. Instale todas las unidades en el rack y conéctelas como se indica en la figura 1.
- Conecte en la parte posterior de los módulos las señales de entrada de audio y video (Figura 2).
- 3. Si dispone de una red que proporcione una dirección IP mediante un servidor DHCP, conecte los encoders a la red como se indica en la fig 3. Si la red no está disponible, deberá usar un PC para la conexión como se indica en la fig. 4.
- 4. Encienda las unidades.
- Conecte el programador a cada unidad y asigne un único número en el campo "# ID" de forma que coincidan con el orden de las unidades en el rack (Figura 5).
- Conecte el programador a una unidad, normalmente la primera, y lea la dirección IP (Figura 6).

Cada unidad puede funcionar como maestra controlando las otras. Se pueden controlar todas las unidades conectándose solo a una.

7. Si se conectó a una red en el paso 3, siga en el paso 8. Si no, establezca la dirección de su PC de la siguiente forma:

IP = 172.20.0.2 Netmask = 255.0.0.0 Gateway = 172.20.0.3

- NOTA: La configuración de fábrica por defecto de las unidades tiene una dirección IP en este rango (ésta debe ser diferente para cada unidad). Esta dirección única no existirá si la unidad fue programada anteriormente, manualmente o mediante DHCP. Reseteando la IP a valores de fábrica, recuperará la dirección original única.
- Teclee en su navegador web la IP del paso 6 como dirección URL. Aparecerá un mensaje de login. Los parámetros por defecto son:

Login: encoder Password: encoder





Fig. 6



The **Status** > **Summary** page should appear as the first page.

This provides a summary of all the units installed in the network and the units will be sorted by the number entered in Step 5.

The "Change Password" option only changes the password of the encoder currently logged in to. To change the password for the remaining modules, each one will need to be logged into with its unique IP address and the change made for each.

Figure 8 shows an example of a detailed status page.

### 9. Configure all units:

Select "CONFIGURATION". This page has 4 options, INPUT, TRANSPORT, OUTPUT, and NETWORK, shown in Figures 9, 10, 11, and 12 respectively. For each configuration page, the last column is "Select". Any changes made, will be saved only to the units with this associated "Select" box checked when "Apply Selected" is clicked. This applies to all 4 of the sections under the Configuration Menu.

Some items have an automatic configuration option, such as "Automatic channel numbering" shown in figure 10.

The network configuration page allows a change to the Number assigned in Step 5. This option also has an "Auto" assignment feature.

The "Auto" option will ask for confirmation since it will overwrite the settings of all units set in Step 5 and the ordering will likely not be as the units were placed in the rack.

Clicking on the unit name, a new window is opened and show the unit settings summary.

La página Status > Summary será la primera en aparecer.

Esta proporciona un resumen de todas las unidades instaladas en la red y ordenadas por el número indicado en el paso 5.

La opción "Change Password" solo cambia el password del encoder conectado en ese momento. Para cambiar el password de los restantes módulos, deberá conectarse a cada uno de ellos y cambiar el password. La figura 8 muestra un ejemplo de una página de "status" detallada.

# 9. Configure todas las unidades:

Seleccione "CONFIGURATION". Esta página tiene 4 opciones: INPUT, TRANSPORT, OUTPUT y NETWORK, mostrados en las figuras 9, 10, 11 y 12 respectivamente.

La última columna para cada página de configuración es "Select". Cualquier cambio hecho será guardado solo en las unidades con la opción "Select" marcada cuando pulse "Apply Selected". Esto se aplica a las cuatro opciones que hay bajo el menú "Configuration".

Algunos elementos tienen una opción de configuración automática, como "Automatic channel numbering" mostrado en la figura 10.

La página de configuración de red permite cambiar el número asignado en el paso 5. Esta opción también tiene la función "Auto", asignación automática.

La opción "Auto" pedirá confirmación al haber modificado los parámetros de todas las unidades fijados en el paso 5 y el orden probablemente no se corresponderá con la posición de las unidades en el rack.

Haciendo clic en el nombre de la unidad, aparece una nueva ventana donde se muestra un resumen de su configuración.

ternari tern	www.											
11	Rulei V	Temp	06	042	00	OH	ουτ	RLoop	Output Table	Output Drannel	Watermarking 1D	\$7,718
1	563822 - Qued Composite - web cannected	NORMAL	LOOK			LOCK	NORMAL	0	CORNERS	CIL	01548420	0K
2	563822 - Qued Congosite	NORMAL	LOOK	LUCK	LOCK	LOCK	NO.755	0	CCR.N.Z.INS	CD	0154020	OK.
3	\$63821 - Quad Composite	NOERAL	LOOK	LICK	LOCK	LOCK	NOTINE		CORNELM	cis	DISABLED	OK
4	543831 - Quad Composite	BOERAL	LOOK	LICK	LOCK	LOCK	NOTIFIE.	0	CCR NZIM	car	01548480	OK

### Fig. 7 - Status > Summary tab.

	Podel *	so v	Denal Number	Terry	Resolution/Tramerate	Varaion Info	Upgrade Options
i.	563822 - Quad Composite - web connected	2817992	000000000000000000000000000000000000000	\$74C 1354	CL 5740/50 C2 1540/50 C3 5540/50 C4 5540/50	Randware - 1.01.00006 Software - 1.00.00030 Boot - 1.00.00032 0.5 1.01.00004 Isan Stanford - 1.01.00058	DEFAULT (No Upgrades
2	563822 - Qued Composite	2817995	00000000000000	59°C 138*	C1 5740/50 C2 5740/50 C3 5740/50 C4 5740/50	Pardware - 1.01.00006 Boftware - 1.00.00150 Bost - 1.100.0003 0.5 - 1.45.00014 User Interface - 1.82.0056	DEFAULT (No Upgrades
2	563822 - Qued Composite	2017990	00000000000000000	58°C 1374	C1 \$745/30 C2 \$745/30 C3 \$745/30 C4 \$745/30	Handware - 1.01.00006 Seftware - 1.00.00030 Bost - 1.00.00031 0.5 1.61.00004 User Interface - 1.62.0050	OEFACLY (No upgrades
	563822 - Qued Composite	2017909	0000000000004	58°C 1374	CL 5762/50 C2 5762/50 C3 5762/50 C4 5762/50	Rardware - 1.01.00006 Software - 1.00.00030 Boat - 1.00.00032 0.5 1.01.00014	OEFACLT (No Laprades

Fig. 10 - Configuration > Transport tab. (example picture with only the web connected unit) (imagen de eiemplo sólo con la unidad de web conectada)

18	ANSPORT CUTFUT I NETWORK														
	Plobal ¥	Table	Channel	Fred. Adj.	Level	Node	BW.	Guard Interval	FEC	CILL 10	Baudrate	Output		RF LOOP	54
1	563622 - Qued Composite - web connected	CORN2M +	(21 •	n/e	99	ODFEM(SegAM) +	8 MHz *	1/32 *	28 *	0	n/a	NORMAL	•		1
2	563822 - Quad Composite	CORN2M .	C23 *	n/a	99	COFERI(64QAM) +	8 MHz *	1/32 *	28.*	0	n/a	NORMAL	٠	8	6
3	563622 - Qued Composite	CORN2Hd *	C25 *	n/a	99	COFEM(S4GAM) *	8 MHz *	1/32 *	28 ¥	0	n/a	NORMAL	٠	8	
4	563822 - Qued Composite	CORN216	C27 *	r/a	99	ODFEM(64QAM) *	8 MHz *	1/12 *	7.9 •	0	n/a	NORMAL	•		1
Set C	onfiguration for all Units (4):	Belect ·		Select ·		Belect *	Select *	Select *	Select .			Select.	•	8	

Fig. 11 - Configuration > Output tab. (example picture with only the web connected unit) (imagen de ejemplo sólo con la unidad de web conectada)

TRANSPORT	OUTPUT NETWORK							
10 v	Hodel v		MAC Address #	DHCP	IP Address	Naturo N MASIC	Gabeway (P	Select
281,7949	563822 - Qued Composite	4	00:0E/3C/14/PF/CS		172 19 266 21	256 224 0.0	0300	
2017990	553822 - Qued Composite	2	00:00:70:3A/77:05	8	172.13.255.25	255.224.0.0	0.0.0	
2817991	583822 - Quad Composite	2	00:08:70:03.99:07	8	172 19 265 29	255 224 0.0	0.0.0	
2817992	563822 - Quad Composite - web connected	1	00-06-70-3A/7F-08	8	172.13.255.33	255.224.0.0	0200	
Set Configuration	for all theirs (A):	(Auto)		8		Cat Natural Mark	Set Gatesau ID	

### Fig. 12 - Configuration > Network tab.

		Model				2414	Number		MAC R	04855		IP ADDRE	15	
		63822 - Qued 1	ampeake			*****			89.96.70	DATTICE		172.19.255.33		
alt Status:														
Tamp		00	00	DH		I.C.org		Resolution/Trans	vida		Versi	an Defa		
	, eeck		, Loox			9		Ci 1240/50 Ci 1240/50 Ci 1240/50 Ci 1240/50 Ci 1740/50			Hardsare Software Boot - 1 0.5 1 Caar Scharfed	1.01.00006 1.01.000150 00.00002 01.000024 + 1.02.00010		
put Configura	for:													
Gradied	Video Shout		dea Codec		Votes Bitrate (Hilar)		Asped Rate	009	Audio Shput		Audio Editate (Klose		Audia Cevel	
- 2	CVER *		PE02 +		EK 00		PASS +	16 *	ANNOS .		384 *		54.*	
NG	CVES ·		9002 +		05.00		Phild *	15 *	ANALOG .		284 *		56.*	
D M G	CVRIS *		# 509M		EX.00		PASS #	16.*	ANN.OG *		384 *		54.4	
11.60	CVES *	(8	PEG2 *		04.00		Ph99 *	16 ×	ANALOG .		284 +		56.*	
weport Confi	paration													
	METHODIK 32	NETWOR	CAME	ORDEDWA	METWORK ID	MT ND.	507.VS.	LON	LCR Runber	OL North	SERVICE ED	Video PID	Audio PED	
									0.1	TVES OF	8	9301	1002	
	S	-						(********	C22	TVES C2	2	1101	1162	
	<u> </u>	ELEVES			1 Auto		A80.*	Centeric +	0	TVES C3	0	2001	2002	
									0(4	TVES OF	8	2101	2162	
text Confirms	ation													
140		Chavel 1	IN 24	Level	19208		ov	duard traval	FEC	COLLID	daudrate .	OVEN.	R7 524	
CORNER		CT4 +	-	-	COSTRACTO			435.			- 1	. 14400		

### Fig. 8 - Status > Detailed tab.

1		Hodel *	Enabled	Video Input	Video Codec	Video Bihrate (Hitps)	Aspect Ratio	609	Audio Input	Audio Bitrate (Chys)	Audio Level	Selec
	_			CVBS *	MPEG2 *	05,00	PA53 *	15.*	ANALOG *	384 *	54.*	_
			11.00	CV88 •	MPEO2 *	05.00	PA58 *	15 *	ANALOG *	384 *	14 *	
		553822 · Quad Composite · web connected	13 80	CVB5 *	MPEG2 *	05.00	PASS *	15 *	ANALOG *	304 *	54 *	
			14 16	CV85 ·	MPEG2 ·	05.00	PASS *	25 *	ANALOG .	384 *	14 *	
				CV85 •	MPEG2 *	05.00	PASS *	15 .	ANALOG *	394 *	54.*	
			28	CV85 *	MPEG2 *	05.00	PASS *	15.4	ANALOG *	384 *	14.*	
	3	563822 - Qued Composite	13 80	CV85 *	MPEG2 ·	05,00	PA58 *	15 .	ANALOG .	384 *	14 *	
			34 10	CV05 *	MPEO2 *	05.00	PA93 *	95 <b>x</b>	ANALOG *	204 *	54.*	
		553532 - Qued Composite	11 12 12 14 14 12 12 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1	CV85 ·	MPEG2 *	05.00	PA88 *	15 *	ANALOG *	384 *	14 *	
				CVBS ·	MPEQ2 *	05.00	PA00 *	95 *	ANALOG *	204 *	54 *	
	3			CV98 *	MPEO2 ·	05.00	PASS *	16 <b>x</b>	ANALOG *	384 *	54 *	
				CVB5 ·	MPEG2 =	05.00	PA68 •	15 .	ANALOG .	384 *	54 *	
				CVBS *	MPEO2 +	05.00	PASS *	55.4	ANALOG *	204 *	54.*	
			12.80	CV88 *	MPEO2 ·	00,00	PA58 *	15 .	ANALOG .	384 *	54.*	
		peners - down combiners	13 8	CVDS ·	MPEQ2 ·	05.00	PASS .	55 +	ANALOG .	204 *	54 *	
			14.96	CV83 *	MPEG2 *	05.00	PA93 *	56.0	ANALOG *	204 *	14 *	
	Set Cash	guration for all Units (4):		Select *	Select *		Belect *	Defect *	Select *	Select *	Select *	0

Fig. 9 - Configuration > Input tab.

Fig. 13 - Configuration > Advanced configuration

# Menu flow chart/ Estructura del menú

For programming Unit operation / Para operaciones de programación de la unidad.



# **Technical specifications**

References				563822
	VIDEO	Connectors		4 sets - 1x RCA for Video (CVBS)
INPUTS	AUDIO	Connectors		4 sets - 2x RCA for Analog Audio (L, R)
	OUTPUT	Connectors		"F" Female (loop-through combiner input)
				Confine to State and State
		Output Format		MPEG-2 / H.264
		Decolution		480i & 576i
		Resolution		Supports auto-scan for input resolution
	VIDEO	Aspect Ratio		4:3, 16:9 and pass through
ENCODING		GOP		10, 12, 15, 16, 18, 20, 24 or 30
PROFILE		Transport rate		Variable
		Video bit rate		Variable
		Output format		MPEG1 Layer 2
	AUDIO	Sampling rate	kHz	48
		Output bitrate		Variable
		Connectors		1x "F" Female
		Frequency Range	MHz	46 - 862
		Max output level	dBµV	+115 (+103 with loop-through)
	DE	MER	dB	>40 (typ)
	пг	Spurious	dBc	-60
		Impedance	Ω	75
		I/Q Phase Error	0	<1
		I/Q Amplitude Imbalance	%	<1
		Modulation format		16, 32, 64, 128, 256
		BaudRate	Mbaud	6,9
OUTPUT		Roll-off	%	15
	QAM	Code		Reed Solomon
		Spectrum Mode		Normal / Inverted
		Frequency Step	KHz	250
		Modulation format		OPSK. 160AM. 640AM
		Guard Interval		1/4. 1/8. 1/16. 1/32
		FFC		1/2 2/3 3/4 5/6 7/8
	COFDM	Bandwidth	MHz	6.7.8
		Cell id		Editable
		Frequency Step	KHz	125 / 166
		inequency step		
		Transport Stream ID		Editable
		Original Network ID		Editable
		Network ID		Editable
		Logical Channel Number		Editable
		NIT Version		Manual / Automatic
PSI F	PARAMETERS	SDT Version		Manual / Automatic
		Type LCN		Generic / UK / NorDig V1 / NorDig V2
		Network Name		Editable
		Service PID		Editable
		Service Name		Editable
		Service ID		Editable
		Local control		Full configuration with LCD handheld programmer
				LOOP status LED
				OUTPUT status LED
		Local monitoring		TEMP status LED
MONITO	RING / CONTROL			CH1/CH2 - CH3/CH4 status LEDs
				Ethernet status LEDs
		Remote monitoring		Centralized web based remote control, management, alarms, and software upgrades
		Control		Daisy-chain integrated ethernet switch
		Power supply	Vdc	24
(	GENERAL	Power disipation	W	<16
		Operating Temperature	°F/°C	32 to 113 / 0 to 45

# **Características técnicas**

Referencia				563822					
	VIDEO	Conectores		4 juegos - 1x RCA para Video (CVBS)					
ENTRADA	AUDIO	Conectores		4 juegos - 2x RCA para Audio analógico (L, R)					
	SALIDA	Conectores		"F" hembra (lazo entrada del combinador)					
		Formato de salida		MPEG-2 / H.264					
		Resolución		480i & 576i					
				Soporta auto-scan para resolución de entrada					
	VIDEO	Relación de aspecto		4:3, 16:9 y paso					
PERFIL DE		GOP		10, 12, 15, 16, 18, 20, 24 ó 30					
CODIFICACION		Tasa de transporte		Variable					
		Velocidad de bits de vídeo		Variable					
		Formato de salida		MPEG1 Layer 2					
	AUDIO	Frecuencia de muestreo	kHz	48					
		Tasa de bits de salida		Variable					
		Conceptores		1v "F" hembra					
		Conectores Mannan da fraguencia							
		Margen de frecuencia		40-802					
		Nivel max. de salida	αвμν	+115 (+103 con lazo)					
	RF	MER	dB	>40 (tip)					
		Espureos	dBc	-60					
		Impedancia	Ω	75					
		I/Q Phase Error	0	<1					
		I/Q Amplitude Imbalance	%	<1					
		Formato de modulación		16, 32, 64, 128, 256					
SALIDA		BaudRate	Mbaud	6,9					
	QAM	Roll-off	%	15					
		Código		Reed Solomon					
		Spectrum Mode		Normal / Invertido					
		Pasos de frecuencia	KHz	250					
		Formato de modulación		QPSK, 16QAM, 64QAM					
		Intervalo de guarda		1/4, 1/8, 1/16, 1/32					
	COFDM	FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8					
		Ancho de banda	MHz	6,7,8					
		Cell_id		Editable					
		Pasos de frecuencia	KHz	125 / 166					
		Transport Stream ID		Editable					
		Original Network ID		Editable					
		Network ID		Editable					
		Número lógico de canal (I CN	)	Editable					
		Versión NIT	,	Manual / Automático					
PARA	METROS PSI	Versión SDT		Manual / Automático					
		LCN tipo		Genérico / UK / NorDia V1 / NorDia V2					
		Nombre de la red		Editable					
				Editable					
		Nombre del servicio		Editable					
		ID del servicio		Editable					
				Londoic					
		Control local		Configuración completa con programador LCD					
				LED estado LOOP					
				LED estado OUTPUT					
MONITORIT		Monitorización local		LED estado TEMP					
MONITORIZ	ACION / CONTROL			LEDs estado CH1/CH2 - CH3/CH4					
				LED estado Ethernet					
		Monitorización remota		Web centralizada para control remoto, gestión, alarmas y actualizaciones software					
		Control		Switch ethernet integrado para conexión en cascada					
		Alimentación	Vdc	24					
G	ENERAL	Consumo	W	<16					
		Temperatura funcionam.	°F / ℃	32 113 / 0 45					

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD = DECLARATION OF CONFORMITY = DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE = DECLARATION DE CONFORMITE = DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ = DEKLARACJA ZGODNOŚCI = KONFORMITÄTSERKLÄRUNG = ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ = FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE = ДЕКЛАРАЦИЯ COOTBETCTBИЯ > www.televes.com

# televes.com

